


# LE MONTAGE DE VOTRE 241-P


## AVEC VOTRE NUMÉRO 43

- 43A Foyer
- 43B Sifflet
- 43C Cale
- 43D Support
- LM Vis M 2,3x5mm (x4)
- SM Vis M 1,2x3mm (x2 dorées)
- SM Vis M 1,2x3mm (x3 vertes)
- HD Vis M 1,7x3mm (x2)




Assemblage du foyer et de la chaudière

### ÉTAPE 1




Positionnez la cale 43C et le support 43D et assemblez-les avec une vis HP.

Positionnez l'ensemble 43D sur le flanc droit du foyer et assemblez avec deux vis vertes SM.




## ÉTAPE 2



Positionnez le sifflet 43B sur la voûte du foyer 43A et assemblez-le avec deux vis SM dorées (voir les illustrations ci-contre et ci-dessous).



## ÉTAPE 3



Positionnez le foyer 43A contre le renfort intérieur 42B de la deuxième virole 42A et assemblez avec trois vis LM (voir les illustrations ci-contre et ci-dessous).



## ÉTAPE 4



Le foyer 43A est assemblé avec la deuxième virole de la chaudière 42A, formant alors ce que l'on appelle le corps cylindrique de la locomotive.

VUES DES MONTAGES TERMINÉS



VUES DES ASSEMBLAGES

